

Tuberías

Curso de xerojardinería · Tema 8: Riego eficiente · Clase 10

En 3 ideas

1. Son las que llevan el agua desde el punto de toma hasta los emisores, y el texto distingue dos tipos principales: las de PVC, que es el policloruro de vinilo, y las de PE, que es el polietileno.
2. Las tuberías de PVC tienen una condición muy clara: deben ir siempre enterradas.
3. Pueden romperse por efecto de las heladas, pueden romperse por los golpes y, sobre todo, no resisten la exposición a la luz solar, que las degrada con gran rapidez.

Puntos clave de la clase

1. Para elegir una tubería no basta con saber de qué material es.
2. El texto explica que cada tubería se define por unos datos característicos, que permiten saber cuál es la más adecuada para las necesidades de cada diseño.
3. Está también la presión de trabajo, la presión máxima interior a la que estará sometida la tubería una vez puesta en servicio; las presiones más utilizadas en jardinería son 4, 6 y, en ocasiones, hasta 10 atmósferas.
4. Está el diámetro nominal, que es el valor que define una tubería comercialmente y que condiciona el caudal y la presión en la instalación.
5. El texto dice que el diámetro nominal es el diámetro interior de la tubería, pero luego precisa que en las tuberías de PVC se maneja el diámetro interior, mientras que en las de PE se usa el exterior.
6. Las dos frases no se concilian del todo en el texto, así que conviene tener en cuenta que, al comprar una tubería de polietileno, el número que se ve se refiere al diámetro exterior.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/8/clase/10>

© Academia de Jardinería